

#### Applications

Travaux municipaux  
Pépinières

Aménagement paysager  
Parcs

#### Caractéristiques principales

Commandes électriques à partir du siège de l'opérateur  
Chevauchement des lames pour une coupe nette  
Porte pivotante avec conception ouverte pour un accès facile aux arbres  
Vérins et flexibles de tour fournis  
Pieds réglables avec quatre profondeurs disponibles

Glissières réglables (antirouille, sans graisse)  
Marchepieds facilitant l'entrée dans la cabine  
Nivellement léger  
Quatre tailles disponibles

#### Compatibilité

Description	Référence	Approuvé avec les chargeuses
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 24"	7149499	T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 28"	7149501	T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 32"	7149503	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 36"	7149505	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 44"	7149507	T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 24"	7149451	T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 28"	7149457	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 32"	7149463	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 36"	7149469	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 44"	7149472	T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 24"	7149448	T190-E, T320-B, S150-E, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 28"	7149454	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 32"	7149460	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 36"	7149466	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 24"	7149476	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 28"	7149480	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 32"	7149485	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 36"	7149488	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 44"	7149491	T320-B, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 24"	7149312	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 28"	7149243	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 32"	7149442	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 36"	7149445	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 44"	7149306	T320-B, S185-E, S250-B, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 24"	7149309	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 28"	7144870	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S150-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 32"	7149439	T190-E, T320-B, S185-E, T190-B, S250-B, S850-E, S160-E, S175-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 36"	7149292	T190-E, T320-B, S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S850-E, S205-E, S770-E, T770-E, A770-E

### Caractéristiques et performances

Description	Référence	Nombre de bûches	Diamètre des troncs (mm)	Diamètre de balle (mm)	Poids de la motte (kg)
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 24"	7149499	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 28"	7149501	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 32"	7149503	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 36"	7149505	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 44"	7149507	4	75.0-110.0	900.0-1100.0	260.0-530.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 24"	7149451	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 28"	7149457	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 32"	7149463	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 36"	7149469	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 44"	7149472	4	75.0-110.0	900.0-1100.0	260.0-530.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 24"	7149448	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 28"	7149454	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 32"	7149460	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 36"	7149466	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 24"	7149476	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 28"	7149480	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 32"	7149485	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 36"	7149488	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 44"	7149491	4	75.0-110.0	900.0-1100.0	260.0-530.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 24"	7149312	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 28"	7149243	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 32"	7149442	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 36"	7149445	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 44"	7149306	4	75.0-110.0	900.0-1100.0	260.0-530.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 24"	7149309	3	25.0-50.0	450.0-600.0	35.0-110.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 28"	7144870	3	35.0-60.0	550.0-730.0	65.0-170.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 32"	7149439	3	50.0-80.0	650.0-800.0	115.0-260.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 36"	7149292	3	50.0-90.0	700.0-900.0	175.0-365.0

### Poids et dimensions



Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Test (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 24"	7149499	642.0	642.0	2050.0	2250.0	1450.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 28"	7149501	676.0	676.0	2162.0	2347.0	1450.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 32"	7149503	722.0	722.0	2116.0	2332.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 36"	7149505	744.0	744.0	2223.0	2428.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), conique, 44"	7149507	975.0	975.0	2162.0	2162.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 24"	7149451	604.0	604.0	1798.0	1816.0	1217.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 28"	7149457	642.0	642.0	1913.0	1915.0	1217.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 32"	7149463	692.0	692.0	1930.0	1930.0	1491.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 36"	7149469	717.0	717.0	1991.0	2027.0	1491.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), modifiée, 44"	7149472	973.0	973.0	1994.0	1974.0	1692.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 24"	7149448	604.0	604.0	1740.0	1715.0	1242.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 28"	7149454	642.0	642.0	1854.0	1811.0	1242.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 32"	7149460	694.0	694.0	1811.0	1806.0	1519.0
Transplanteuse d'arbres, avec module de commande des accessoires (ACD), tronconique, 36"	7149466	719.0	719.0	1918.0	1902.0	1519.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 24"	7149476	642.0	642.0	2050.0	2250.0	1450.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 28"	7149480	676.0	676.0	2162.0	2347.0	1450.0

Description	Référence	Poids en ordre de marche (kg)	Poids à l'expédition (kg)	Test (mm)	Largeur hors tout (B) (mm)	Hauteur hors tout (C) (mm)
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 32"	7149485	722.0	722.0	2116.0	2332.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 36"	7149488	744.0	744.0	2223.0	2428.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres convertible, conique, 44"	7149491	975.0	975.0	2162.0	2162.0	1631.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 24"	7149312	604.0	604.0	1798.0	1816.0	1217.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 28"	7149243	642.0	642.0	1913.0	1915.0	1217.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 32"	7149442	692.0	692.0	1930.0	1930.0	1491.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 36"	7149445	717.0	717.0	1991.0	2027.0	1491.0
Transplanteuse d'arbres convertible, modifiée, 44"	7149306	973.0	973.0	1994.0	1974.0	1692.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 24"	7149309	604.0	604.0	1740.0	1715.0	1242.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 28"	7144870	642.0	642.0	1854.0	1811.0	1242.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 32"	7149439	694.0	694.0	1811.0	1806.0	1519.0
Transplanteuse d'arbres convertible, tronconique, 36"	7149292	719.0	719.0	1918.0	1902.0	1519.0